

Unsere Modelle sind urheberrechtlich geschützt.<sup>TS</sup>

## Pflegedecke (Md 40052<sup>TS</sup>)

Die Pflegedecke ist eine freundliche Form der Fixierung für unruhige Bewohner. Sie ist sowohl für den Benutzer als auch für das Pflegepersonal ideal. Sie bietet dem Patienten noch genügend Bewegungsfreiheit und ersetzt unangenehme Fixiermittel. Außerdem verhindert sie unbedecktes Liegen und wirkt im Bereich der Hygiene präventiv.

Mit Hilfe des Reißverschlusses kann die Intimpflege der Bewohner erfolgen, während diese in der Decke sitzen. Das Material ist sehr robust, feuerhemmend mit einem hohem Reißwiderstand. Die Pflegedecke ist im Grunde ein Laken, das in eine Jacke übergeht. Sie wird durch einen stabilen Reißverschluss geschlossen, der sich zum Fußende hin schließt.

Qualität 1010: Atmungsaktives, feuchtigkeitsabweisendes und flammhemmendes Textil mit hohem Reißwiderstand.

**Die Pflegedecke MUSS stets zusammen mit einem Bettgeländer verwendet werden.**



### Md 40052<sup>TS</sup>

Matratzenumspannende Pflegedecke, lange Ärmel, Halsausschnitt mit Reißverschlusschutz, 2 seitliche Öffnungen mit Reißverschluss, Reißverschluss vorne.

Optional: \* 40082: 10 cm zusätzliche Höhe

	S/M	L/XL	XXL
<b>Oberweite</b>	<b>&lt;85</b>	<b>85-125</b>	<b>&gt;125</b>

#### Pflegehinweise für die Qualität 1010:

1. Waschen Separat bei 60 °C mit wenig Waschmittel waschen.
2. Spülen KEINEN WEICHPÜLER verwenden.
3. Trocknen Sehr kurz bei niedriger Temperatur im Trockner oder einfach an der Luft trocknen. Nicht zusammen mit feuchtigkeitsabsorbierenden Textilien (z. B. Baumwolle etc.) trocknen.

Unsere Modelle sind urheberrechtlich geschützt.<sup>TS</sup>

## Hilfsmittel für Pflegepersonal



1. Legen Sie die untere Schicht unter die Matratze und befestigen Sie die obere Schicht mit den dunkelgrauen Reißverschlüssen an der unteren Schicht.



2. Öffnen Sie den hellgrauen Frontreißverschluss und lassen Sie den Patienten auf der Matratze sitzen. Stecken Sie beide Arme durch die Ärmel in die Jacke und schließen Sie den Reißverschluss.



3. Schließen Sie die Schutzleiste mit den Kunststoff-Druckknöpfen und bringen Sie die Bettgitter in die hohe Position.