

Unsere Modelle sind urheberrechtlich geschützt.^{TS}

Pflegedecke (Md 40049^{TS})

Die Pflegedecke ist eine freundliche Form der Fixierung für unruhige Bewohner. Sie ist sowohl für den Benutzer als auch für das Pflegepersonal ideal. Sie bietet dem Patienten noch genügend Bewegungsfreiheit und ersetzt unangenehme Fixiermittel. Außerdem verhindert sie unbedecktes Liegen und wirkt im Bereich der Hygiene präventiv.

Mit Hilfe des Reißverschlusses kann die Intimpflege der Bewohner erfolgen, während diese in der Decke sitzen. Das Material ist sehr robust, feuerhemmend mit einem hohem Reißwiderstand. Die Pflegedecke ist im Grunde ein Laken, das in eine Jacke übergeht. Sie wird durch einen stabilen Reißverschluss geschlossen, der sich zum Fußende hin schließt.

Qualität 1010: Atmungsaktives, feuchtigkeitsabweisendes und flammhemmendes Textil mit hohem Reißwiderstand.

Die Pflegedecke MUSS stets zusammen mit einem Bettgeländer verwendet werden.



Md 40049^{TS}

Matratzenumfassende Pflegedecke, (dunkelgrauer Reißverschluss rund um die Matratze), 1 seitliche Öffnung mit Reißverschluss (für Sonden, hellgrau), kein Reißverschluss vorne, Reißverschluss von der Schulter bis zu den Füßen (hellgrauer Reißverschluss), 6 Gurte mit Schnalle zur Befestigung der Pflegedecke am Bettrahmen (Größe S/M, **L/XL**, **XXL**).

Optional:

* 40082: 10 cm zusätzliche Höhe

	S/M	L/XL	XXL
Oberweite	<85	85-125	>125

Pflegehinweise für die Qualität 1010:

1. Waschen Separat bei 60 °C mit wenig Waschmittel waschen.
2. Spülen KEINEN WEICHPÜLER verwenden.
3. Trocknen Sehr kurz bei niedriger Temperatur im Trockner oder einfach an der Luft trocknen. Nicht zusammen mit feuchtigkeitsabsorbierenden Textilien (z. B. Baumwolle etc.) trocknen.



1. Unterlage am Oberteil befestigen mit 2 dunkelgrauen Reißverschlüssen.



2. Befestigen Sie die 6 grauen Bänder mit Metallschnalle an den Bettrahmen.



3. Öffnen Sie die Pflegedecke mit dem Hellgrauer Reißverschluss.



4. Den Patient ins Bett legen und den rechten Arm durch das Armloch der Jacke stecken.



5. Stecken Sie den linken Arm des Patienten durch das Armloch und schließen Sie den hellgrauen Reißverschluss.

