

Belevingsartikelen

Belevingsartikelen worden gebruikt om het lichaamsbesef en het bestaan van het individu bij personen met dementie te bevestigen door hen zoveel mogelijk zintuiglijke prikkels te geven.



** Kleuren en uitvoeringen kunnen afwijken (knijpfiguur niet inbegrepen, apart verkrijgbaar **31801**)*

Md 31842^{TS}

Hoes voor belevingsschootdeken, in kwal. 1010, wasbaar, met ceintuur, ingenaaide ballen, belletjes en knopen, ring om iets persoonlijks aan te hangen, Close-up® rits en drukknooplint aan de binnenzijde.
(combineerbaar met **31843** verzwaringsdeken afwasbaar in PU)

Doel :

- Tactiele stimulatie.

Richtlijn voor gebruik:

Plaats het belevingsdeken op de bovenbenen en knoop de ceintuur met een eenvoudige knoop op de rug van de gebruiker.

Kwaliteit : 1010, blijvend brandvertragend, ademend materiaal, hoge scheurweerstand

Wasvoorschrift voor belevingsartikelen :

1. *Wassen* Wassen op 60°C.
2. *Drogen* Drogen op lage temperatuur in de droogkast of hangend drogen.

