

Unsere Modelle sind urheberrechtlich geschützt.^{TS}

Artikel für die sensorische Stimulation

Artikel für die sensorische Stimulation werden eingesetzt, um das Körperbewusstsein und das Wissen um die eigene Existenz bei Patienten mit Demenz durch möglichst viele Sinnesreize zu bestätigen.



* Farben und Ausführungen können variieren (Kuschel Tücher nicht im Lieferumfang enthalten, separat erhältlich **31802**)

Md 31860^{TS}

Nestel-Handtasche, aus Qualität 1010, waschbar, mit Klettverschluss.

Pflegehinweise für Stimulationsartikel:

1. Waschen Waschen bei 60 °C.
2. Trocknen Bei niedriger Temperatur im Trockner oder hängend trocknen.